

Rechenschieber
Slide Rule
règle à calcul
regla de cálculo
régua de cálculo
regolo calcolatore
räknesticka



# Anwendungs-Möglichkeiten des HAMEL-Spezial-Rechenschiebers

#### Bezeichnungen:

Material-Gewicht pro Spule							:	gr/ <b>Abzug</b>
Gesamt-radenlange (Meterzähler an Galette)							:	m/Abzug
Nm	•	•					:	m/gr
tex	•	•		•	•	•	:	gr/1000 m
Drall (Drehungen pro Meter)	٠	•	•	٠	-	•	:	t/m
Spindeltourenzahl	•	•	•	•	•	•	:	Nsp

#### Zwirnzeit in Stunden pro Abzug

gegeben	gesucht	Einstellung auf	Einstellung am Rechenschieber
Nm oder Nes oder den.	tex	Schieber- Rückseite	gegebene Nummer durch Verschieben der Zunge unter dem Ablesestrich einstellen, 2. oben: tex-Nummer ablesen.
gr/ <b>Abzug</b> tex t/m n <sub>sp</sub>	Zwirnzeit	Schieber- Vorderseite	<ol> <li>tex über gr/<b>Abzug</b> einstellen</li> <li><b>Läufer-</b>Ablesestrich über gewünschte t/m,</li> <li>oben Zwirnzeit entsprechend n<sub>sp</sub> ablesen.</li> </ol>
m/ <b>Abzug</b> t/m nsp	Zwirnzeit	Schieber- Vorderseite	<ol> <li>tex 1000 ▼ über m/Abzug einstellen,</li> <li>Läufer-Ablesestrich über gewünschte t/m,</li> <li>oben Zwirnzeit entsprechend nsp ablesen.</li> </ol>

Als Normal-Rechenschieber sind die unteren Skalen zu benutzen (tex und m/Abzug) zum Beispiel zum Umrechnen von Nm oder Neß oder den. in tex nach der Formel:

$$tex = \frac{1000}{Nm} = \frac{590,54}{Ne_B} = \frac{den}{9}$$

# **Use of HAMEL Special Slide Rule**

#### **Explanations**

Yarn weight per	bo	bb	in													:	gr/ <b>Abzug</b>
Total thread len	gth	(n	netr	е	col	ınt	er	on	tw	isti	ng	he	ad)			:	m/ <b>Abzug</b>
Nm																:	m/gr
tex																	
Twist (turns per																	
Spindle speed																:	n <sub>sp</sub>

#### Running time in hrs. per doffing

given	wanted	set on	operation on slide rule
Nm or Nes or den	tex	rear side of slide rule	set given number under cursor line by moving slide     above: read tex-number
gr/ <b>Abzug</b> tex t/m n <sub>sp</sub>	running time	front side of slide rule	1. set tex on gr/Abzug 2. cursor line on required t/m 3. read running time above according to nsp
m/ <b>Abzug</b> t/m n <sub>sp</sub>	running time	front side of slide rule	<ol> <li>set tex 1000 ▼ on m/Abzug</li> <li>cursor line on required t/m</li> <li>read running time above according to n<sub>sp</sub></li> </ol>

Use as Standard Slide Rule by means of the lower scales (tex and m/Abzug), i. e. for converting Nm or Ne $_B$  or den into tex, according to the formula:

$$tex = \frac{1000}{Nm} = \frac{590,54}{Ne_B} = \frac{den}{9}$$

# Possibilidades e aplicações da régua de cálculo HAMEL

#### Designações

Pêso do material por bobina ( Comprimento total do fio (cor	пас	ıor	ae	·m	etr	OS.	an	C a	ılet	am	۵١			m/Abrica
INIII									_					m/ar
tox		_												~/d OOO
Torcedura (torções por metro Rotações do fuso por minuto		•	•	٠	•	٠	٠	•	٠	•			:	t/m
Tiotagoes do idao por minuto	•	•	•	•									:	Nsp

### Tempo de torcer (em horas por bobina)

dado	procurado	colocação no lado	Manobra (colocação) na régua de calculo
Nm ou Ne <sub>B</sub> ou den	tex	posterior	Colocar o número com a parte móvel embaixo do traço de leitura     em cima: pode se ler o numero tex
gr/ <b>Abzug</b> (gramas por bobina) tex t/m n <sub>sp</sub>	tempo de torcer	anterior	<ol> <li>Colocar tex sôbre gr/Abzug</li> <li>Colocar o traço do cursor sôbre número desejado do t/m</li> <li>em cima pode se ler o tempo de torcer em relação ao nsp</li> </ol>
m/ <b>Abzug</b> t/m n <sub>sp</sub>	tempo de torcer	anterior	<ol> <li>Colocar tex 1000 ▼ sôbre m/Abzug</li> <li>Colocar o traço do cursor sôbre o número desejado do t/m</li> <li>em cima pode se ler o tempo de torcer em relaçãó ao n<sub>sp</sub></li> </ol>

Uso como régua de cálculo normal usar a graduação embaixo (tex e m/Abzug) por exemplo: calcular de Nm ou Ne<sub>B</sub> ou den para tex com a fórmula:

$$tex = \frac{1000}{Nm} = \frac{590,54}{Ne_B} = \frac{den}{9}$$

# Empleo de la regla de cálculo especial HAMEL

#### **Explicaciones:**

Peso de hilo por bobina		
Largo total del hilo (cuentametros del filadiz)	•	: m/Abzug
Nm		
tex		
Torsión (torsiones por metro)		
Velocidad de los husos		: Nsp

#### Tiempo de marcha en horas por mudada

dado	deseado	lado de la regla	
Nm o Ne <sub>B</sub> o den	tex	revés	<ol> <li>poner el número dado debajo del trazo de cursor con la ayuda de la reglilla</li> <li>encima: leer el número tex</li> </ol>
gr/ <b>Abzug</b> tex t/m n <sub>sp</sub>	tiempo de marcha	cara	<ol> <li>poner tex por encima de gr/Abzug</li> <li>trazo de cursor por encima de t/m requerida</li> <li>encima: leer tiempo de marcha correspondiente a nsp</li> </ol>
m/ <b>Abzug</b> t/m n <sub>sp</sub>	tiempo de marcha	cara	<ol> <li>poner tex 1000 ▼ sobre m/Abzug</li> <li>trazo de cursor sobre t/m requerida</li> <li>encima: leer tiempo de marcha correspondiente a nsp</li> </ol>

Empleo como regla de cálculo normal con la ayuda de las escalas inferiores (tex y m/Abzug), p. ej. para convertir Nm o NeB o den en tex según la formula:

$$tex = \frac{1000}{Nm} = \frac{590,54}{Ne_B} = \frac{den}{9}$$

# Användningsmöjligheter för HAMEL-speciall-räknesticka.

#### Beteckningar

																				gr/ <b>Abzug</b>
Tota	ıla ç	arı	nlä	ng	de	n (n	net	er۱	/isa	ıre	på	ga	leti	ten	).				:	m/ <b>Abzug</b>
Nm																			:	m/gr
tex																			:	gr/1000 m
Tvin	ning	gar	pe	er i	ne	ter													:	t/m
Anta	ıl sı	oin	del	tur	er														:	Nsp

#### Tvinntid i timmar per spolbyte

givet	sökt	inställning på	inställning på räknestickan
Nm eller Nes eller den	tex	Räkne- stickans baksida	<ol> <li>Det givna numret ställes in under avläsnings- strecket genom förskjutning av tungan.</li> <li>ovan: avläs tex-numret.</li> </ol>
gr/ <b>Abzug</b> tex t/m n <sub>sp</sub>	tvinntid	Räkne- stickans framsida	1. Ställ in tex över gr/ <b>Abzug</b> 2. Löpare-avläsningsstrecket över önskat t/m 3. ovan: Avläs tvinntiden motsvarande n <sub>sp</sub>
m/ <b>Abzug</b> t/m n <sub>sp</sub>	tvinntid	Räkne- stickans framsida	<ol> <li>Ställ in tex 1000 ▼ över m/Abzug</li> <li>Löpare-avläsningsstrecket över önskat t/m</li> <li>ovan: Avläs tvinntiden motsvarande nsp</li> </ol>

Som **normal-räknesticka** användes de undre skalorna (tex och m/**Abzug**). T. ex. för att räkna om Nm eller Neß eller den i tex enligt Formeln:

$$tex = \frac{1000}{Nm} = \frac{590,54}{Ne_B} = \frac{den}{9}$$

# Possibilità di applicazione del Regolo speciale HAMEL

#### Dicitura:

Peso del materiale per ogni spola	
Lunghezza totale (Contametri sulla Galetta)	: m/ <b>Abzug</b>
Nm	: m/gr
tex	
Torsioni (Giri per metro)	
Giri dei fusi	: N <sub>sp</sub>

#### Tempo di ritorcitura in ore per spola

Abbrevia- zioni date		Parte del Regolo	Posizione sul regolo
Nm o Nes o den	tex	Posteriore	Il numero dato spostando lo scorrevole sulla linea da leggere     Sopra: Sul corsoio si legge il tex numero
gr/ <b>Abzug</b> tex t/m n <sub>sp</sub>	tempo di ritorcitura	Anteriore	1. Mettere tex su gr/Abzug 2. Il tratto del corsoio sui t/m desiderati 3. sopra Si legge il tempo di ritorcitura corrispondente a nsp
m/ <b>Abzug</b> t/m n <sub>sp</sub>	tempo di ritorcitura	Anteriore	<ol> <li>Mettere tex 1000 ▼ su gr/Abzug</li> <li>Il tratto del corsoio sui t/m desiderati</li> <li>sopra Si legge il tempo di ritorcitura corrispondente a nsp</li> </ol>

Come un regolo normale sono le scale di sotto d'adoperare (tex e m/Abzug) per esempio: Per trovare da Nm o NeB o den in tex con la formula:

$$tex = \frac{1000}{Nm} = \frac{590,54}{Ne_B} = \frac{den}{9}$$

# Emploi de la règle à calcul spéciale HAMEL

#### **Explications:**

Poids de la matière par bobine	m/ <b>Abzua</b>
Nm	m/ar
tex	ar/1000 m
Torsion (tours/mètre)	t/m
Vitesse de broche	n <sub>sp</sub>

### Temps de marche en heures par levée

données indiquées	données requises	face de la règle	opérations sur la règle à calcul
Nm ou Nes ou den	tex	verso	mettre le numéro donné en dessous du trait de curseur à l'aide de la réglette mobile     lire le numéro tex en dessus
gr/ <b>Abzug</b> tex t/m n <sub>sp</sub>	temps de marche	recto	<ol> <li>mettre tex en dessus gr/Abzug</li> <li>trait de curseur sur t/m désiré</li> <li>lire temps de marche en dessus correspondant à n<sub>sp</sub></li> </ol>
m/ <b>Abzug</b> t/m n <sub>sp</sub>	temps de marche	recto	<ol> <li>mettre tex 1000 ▼ sur m/Abzug</li> <li>trait de curseur sur t/m désiré</li> <li>lire temps de marche en dessus correspondant à n₅p</li> </ol>

Emploi comme règle de calcul normale à l'aide des échelles inférieures (tex et m/Abzug), p. ex. pour convertir Nm ou Nes ou den en tex suivant la formule:

$$tex = \frac{1000}{Nm} = \frac{590,54}{Ne_B} = \frac{den}{9}$$

## Carl Hamel AG CH-9320 Arbon Schweiz Telefon 071 / 46 44 51 Telex 77 239

### Lieferprogramm

für die Verarbeitung aller Garn-Arten und -Nummern

- Stufenzwirnmaschinen Stage twisting machines Machines de retordage en étapes Máquinas de retorcido en etapas Máquinas de retorcer em etapas Macchine di ritorcitura in due fasi Etapptvinn-maskiner
- Ringzwirnmaschinen Ring twisting machines Continus à retordre à anneaux Retorcedoras de anillos Retorcedoras de aneis Ritorcitoi ad anelli Ringtvinn-maskiner
- Effektzwirnmaschinen Fancy yarn twisters Continus à retordre pour fils fantaisie Retorcedoras para hilos de fantasía Retorcedoras para fios de fantasia Ritorcitoi per ritorti fantasia Effekttvinn-maskiner
- Flügel- und Sonderzwirnmaschinen
  Flyer twisters and special twisting machines
  Continus à retordre à ailettes et continus à retordre spéciaux
  Retorcedoras de aletas y retorcedoras especiales
  Retorcedoras de aletas e retorcedoras especiais
  Ritorcitoi ad alette e ritorcitoi speciali
  Ving- och Specialltwinn-maskiner

# Hamel G.m.b.H. D-4400 Münster/Westfalen Deutschland Telefon 0251 / 401 88 Telex 0 892 815

# Lieferprogramm

für die Verarbeitung aller Garn-Arten und -Nummern

- Doppeldraht-Zwirnmaschinen Two-for-one twisters Continus à retordre à double torsion Retorcedoras à doble torsión Retorcedoras para fios de torção dupla Ritorcitoi a doppia torsione Dubbel-twinn-maskiner
- Ringzwirnmaschinen
  Ring twisting machines
  Continus à retordre à anneaux
  Retorcedoras de anillos
  Retorcedoras de aneis
  Ritorcitoi ad anelli
  Ringtvinn-maskiner

8	Sonderzwirnmaschinen für	Glasseidengarne, Asbestgarne, Papiergarne
---	--------------------------	---

Special twisting machines for filament glass yarn, asbestos yarn,

paper yarn

Continus à retordre spéciaux pour soie de verre, filé d'amiante.

filé de papier

Retorcedoras especiales para seda de vitrio, hilado de amianto,

hilado de papel

Ritorcitoi speciali per filato in vetro, filato di amianto,

filato di carta


Retorcedoras especiais para fio de vidro, para fio de asbesto,

para fio de papel

Spezial-twinn-maskiner för glass-garn, asbest-garn, papers-garn



	400 500 600 700 800 1000 ®	tex (Skala ③) über Material-Gewidh (Skala ④)  2. Schieber auf 1/m (Skala ②) einstellen, oder fex 1000 √ über m/Abzug (Skala ④) einstellen.  3. 8ei ① Zwitnzeit in Std. entsprechend n <sub>SP</sub> ablesen.  1. Natrizso
1312 11 10 9 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	150 200 300 300 300 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	ber Material-Gewidth (Skala ⑤) - Über m/Abzug (Skala ④) einstellen
	40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Anwendung: 1. tex (Skala ③) über Material-Gewidth (Skala ④) einste
PINDELN IST IT ZU HALBIEREN.	200 300 300 300 300 300 300 300 300 300	
FUR DOPPELDRAHT-SPINDELN IST DIE ABGELESENE ZEIT ZU HALBIEREN	© 1/m	(i) Material-Gewicht gr/Abzug





#### G. m. b<mark>. H.</mark> Z W I R N M A S C H I N E N

Fernruf: Sa.-Nr. (0251) 79988

Fernschreiber: 0892815

Telegramme: Hamel Münsterwestf

Bankkanten:

Landeszentralbank Münster 31/877 Cammerzbank A.G. Münster 178 806 Stadtsparkasse Münster 161 810

Pastscheckkanta: Hannaver 6/5584

Ihr Zeichen

Herrn

Maxstr.

Heinz Beck

Textilingenieur

Bayr

Ihr Schreiben vam 15.12.70

euth

Unser Zeichen 29/94

44 Münster (Westf.)

16. Dezember 1970

Sehr geehrter Herr Beck!

Hamel GmbH · 44 Münster (Westf.) · Pastfach 3460 Dahlweg 102

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 15. d. M. und freuen uns, daß der Kalender und auch der Rechenschieber gut angekommen sind. Leider hatten wir Sie falsch verstanden und entnehmen nunmehr Ihren Zeilen, daß Sie den Spezialrechenschieber, der von unserem Schweizer Haus entwickelt wurde, meinen. Aus diesem Grunde übersenden wir Ihnen als Anlage diesen Rechenschieber mit der entsprechenden Beschreibung.

Mit dem Aristo-Rechenschieber, den wir Ihnen kürzlich schickten, können Sie gewiß - wie Sie schon in Ihrem Schreiben erwähnten - einer Mitarbeiterin eine Freude bereiten.

Bei dieser Gelegenheit wünschen wir Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

HAMEL

G.m.b.H.

Anlage

ppa

i

